

모드 간 전환할 때 또는 전원을 켜다 껐다 할 때 제품이 느리게 작동한다.

모든 파일을 컴퓨터로 복사하고 본 제품에 있는 파일을 삭제하는 것이 좋습니다. (본 제품에 녹화된 파일이 많으면 제품이 반응하는 데 시간이 걸립니다.)