
이미지가 TV 에 제대로 나오지 않는다.

케이블을 뽑다가 다시 연결합니다.
본 제품의 전원을 껐다가 다시 켜니다.