

Lo zoom non funziona.

La funzione zoom non è disponibile durante la registrazione a fotogramma singolo.

Per utilizzare lo zoom digitale, nel menu impostare "ZOOM" su "80x/DIGITALE" o "200x/DIGITALE".