

**Impossibile accendere l'alimentazione quando si utilizza il pacco batteria.**

Ricaricare il pacco batteria.

Se il terminale della unità o il pacco batteria è sporco, pulirlo con un bastoncino cotonato o qualcosa di simile.

Se si utilizzano altri pacchi batteria diversi da quelli JVC, non se ne possono garantire né la sicurezza né le prestazioni. Assicurarsi di utilizzare pacchi batteria JVC.

Quando il livello della batteria è estremamente basso, la presente unità non si accende fino a che questa non è caricata, anche se è collegata a un computer o a un adattatore CA.