

## Eliminazione di file indesiderati

Eliminare i video indesiderati quando lo spazio sul supporto di registrazione è quasi esaurito.

La capacità del supporto di registrazione può essere ripristinata dopo l'eliminazione dei file.

### NOTA :

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.
- I file protetti non possono essere eliminati.  
Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.
- Assicurarsi di fare un backup dei file importanti su un computer.

## Eliminazione di un video con informazioni di gestione danneggiate

I video con informazioni di gestione danneggiate non possono essere eliminati con la funzione "Eliminazione del file attualmente visualizzato". Tale eliminazione non è possibile neppure dalla schermata dell'indice.

### ■ Per eliminare un video con informazioni di gestione danneggiate

- 1 Avviare o mettere in pausa la riproduzione di un file.
- 2 Premere MENU.
- 3 Selezionare "ELIMINA" e premere OK.
  - "CORRENTE" non può essere selezionato.