

CONTROLLARE INTERR. PROTEZIONE SCHEDA

Impostare l'interruttore per la protezione da scrittura della scheda SD su off.