

El ruido tipo mosaico tiene lugar cuando se graban escenas con movimientos rápidos o cambios extremos de brillo.

Ajuste "CALIDAD DE VÍDEO" en "LS" o "LE" para la grabación. (GZ-HM30)

Ajuste "CALIDAD DE VÍDEO" en "UXP" o "XP" para la grabación. (GZ-HM430/GZ-HM435)