

Menú de reproducción (vídeo)

Puede eliminar o buscar vídeos específicos.

Ajuste	Detalles
ELIMINAR	Elimina vídeos no deseados.
PROTEGER/CANCELAR	Evita que los archivos se eliminen accidentalmente.
BUSCAR FECHA	Refina la pantalla de índice de vídeos según la fecha de grabación.
REPR. OTRO ARCHIVO	Reproduce vídeos con información de gestión defectuosa.
AJUS.RELOJ	Restablece la hora actual o se ajusta a la hora local cuando utiliza esta unidad en el extranjero.
DATOS EN PANTALLA	Ajusta si se desea ver las pantallas de visualización, como por ejemplo iconos, durante la reproducción.