

El movimiento no es claro.

Sustituya la tarjeta SD. (Si la tarjeta SD está dañada, habrá problemas en la lectura de datos. Esta unidad intentará reproducir el vídeo, pero se detendrá si este problema persiste.)

Compruebe los requisitos del sistema de su PC cuando utilice Everio MediaBrowser 3 para reproducir.