

ERROR DE REPRODUCCIÓN

Retire e introduzca nuevamente la tarjeta SD.

Limpie la suciedad de los terminales de la tarjeta SD.

Introduzca la tarjeta SD antes de encender la alimentación.

No someta la unidad a fuertes impactos o vibraciones.