

Aparecem interferências tipo mosaico ao gravar cenas com movimentos rápidos ou mudanças bruscas na luminosidade.

Defina a “QUALIDADE DE VÍDEO” para “LS” ou “LE” para gravar. (GZ-HM30)

Defina a “QUALIDADE DE VÍDEO” para “UXP” ou “XP” para gravar. (GZ-HM430/GZ-HM435)