
O alvo gravado está demasiado escuro.

Utilize a compensação de contraluz se o fundo estiver com luz e o alvo estiver escuro.

Utilize "NOITE" em "SELEC. CENA".

Utilize a "MAIS GANHO" no menu.

No menu de configuração manual, defina "AJUSTAR BRILHO" para o lado "+".