

Menu de reprodução (vídeo)

Pode eliminar ou procurar determinados vídeos.

Definição	Detalhes
APAGAR	Elimina vídeos não pretendidos.
PROTEGER/CANCELAR	Evita que os ficheiros sejam eliminados acidentalmente.
PROCURAR DATA	Refina o ecrã de índice de vídeos de acordo com a data de gravação.
REPR. OUTRO FICHEIRO	Reproduz vídeos com informações de gestão danificadas.
ACERT.RELG	Repõe a hora actual ou define a hora local se usar este aparelho no estrangeiro.
VISUALIZAÇÃO NO ECRÃ	Define a exibição de indicações do ecrã, como por exemplo ícones durante a reprodução.