

**A TEMPERATURA DA CÂMARA ESTÁ DEMASIADO BAIXA
MANTENHA-A LIGADA E AGUARDE**

Deixe este aparelho ligado durante algum tempo.

Se o aviso continuar a aparecer, desligue a alimentação e mude o aparelho para um local quente, tendo cuidado para evitar uma mudança brusca de temperatura. Volte a ligar a alimentação após algum tempo.