O movimento está irregular.

Substitua o cartão SD. (Se o cartão SD estiver danificado, pode ser difícil ler os dados. Este aparelho irá continuar a tentar reproduzir o máximo possível, mas irá acabar por parar se o problema continuar.)

Verifique os requisitos do sistema do seu computador quando usar o Everio MediaBrowser 3 para reproduzir.