

Eliminar ficheiros não desejados

Elimine vídeos não desejados se estiver a ficar com pouco espaço no suporte de gravação.

A capacidade do suporte de gravação pode ser restaurada depois de se eliminar os ficheiros.

NOTA :

- Não é possível restaurar ficheiros eliminados.
- Não é possível eliminar ficheiros protegidos.
Anule a protecção antes de eliminar o ficheiro.
- Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança dos ficheiros importantes num computador.

Apagar um vídeo com informações de gestão danificadas

Os vídeos com informações de gestão danificadas não podem ser apagados com a função “Eliminar o ficheiro apresentado actualmente”. Esta eliminação também não é possível no índice de ecrã.

■ Apagar um vídeo com informações de gestão danificadas

- 1 Inicie ou coloque em pausa a reprodução de um ficheiro.
- 2 Pressionar MENU.
- 3 Seleccione “APAGAR” e pressione OK.
 - “ACTUAL” não pode ser seleccionado.