

Quando está ligada à televisão através do mini cabo HDMI, não são reproduzidas imagens ou sons adequados.

As imagens e os sons podem não ser reproduzidos correctamente, dependendo da televisão ligada. Nestes casos, deve realizar as seguintes operações.

- ① Desligue e volte a ligar o mini-cabo HDMI.
- ② Desligue e volte a ligar este aparelho.