

BYL PŘEKROČEN LIMIT POČTU SCÉN

- ① Přesuňte soubory nebo složky do počítače nebo jiného zařízení.
(Zazálohujte své soubory.)
- ② Zvolte „Č. SOUBORU + SPRÁVY“ v „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ nebo v menu „NAST. MÉDÍÍ“. (Všechna data na SD kartě budou smazána.)