

Menu přehrávání (video)

Konkrétní videa můžete smazat nebo vyhledat.

Nastavení	Podrobnosti
ODSTRANIT	Smaže nepotřebná videa.
CHRÁNIT/ZRUŠIT	Chrání soubory před náhodným smazáním.
VYHLEDAT DATUM	Setřídí obrazovku s náhledy videa podle data záznamu.
PŘEHR. JINÉHO SOUB.	Přehraje videosoubory s poškozenou informací o správě.
NAST HODIN	Můžete resetovat aktuální čas nebo nastavit místní čas, pokud používáte přístroje na cestách do zahraničí.
MENU NA OBRAZOVCE	Nastavuje, zda se mají na obrazovce během přehrávání zobrazovat údaje, jako například ikony.