

Volitelné příslušenství

Pokud použijete baterie, které nejsou součástí příslušenství, můžete nahrávat déle.

Název výrobku	Popis
Baterie • BN-VG121E • BN-VG138E	• Umožňují delší dobu záznamu než baterie, která je součástí příslušenství této přístroji. Lze je rovněž využít jako náhradní baterie.
Nabíječka baterie • AA-VG1E	• Umožňuje nabití baterie bez použití tomuto přístroji.
HDMI kabel • VX-HD310ES • VX-HD315ES • VX-HD320 • VX-HD330	• Pro sledování záznamu ve vysoké obrazové kvalitě. • Přenáší video, audio a ovládací signály mezi zařízeními.

POZNÁMKA :

- Více informací získáte v katalogu.
- S touto tomuto přístroji je jako součást příslušenství dodávána baterie BN-VG107E.
- Kopírování souborů připojením tohoto přístroje k zapisovatelné DVD jednotce není podporováno.

Přibližný čas záznamu (při použití baterie)

Baterie	Skutečný čas záznamu	Nepřetržitý čas záznamu
BN-VG107E (součástí příslušenství)	40 min	1 hod 5 min
BN-VG114E	1 hod 15 min	2 hod 10 min
BN-VG121E	1 hod 55 min	3 hod 15 min
BN-VG138E	3 hod 20 min	5 hod 45 min

- Výše uvedené hodnoty platí v případě, že je volba „JAS MONITORU“ nastavena na „3“ (standard).
- Skutečná doba záznamu může být kratší, pokud používáte transfokaci nebo záznam opakovaně zastavujete.
(Doporučujeme, abyste měli připraveny baterie na trojnásobek předpokládané doby záznamu.)
- Při dosažení konce životnosti baterie se doba záznamu zkrátí, i když je baterie plně nabitá.
(Vyměňte baterii za novou.)