
Nelze vypnout menu ZÁLOHOVÁNÍ.

Vypněte tento přístroj nebo odpojte AC adaptér.