

CHYBA PAMĚŤOVÉ KARTY!

Vypněte a znovu zapněte přístroji.

Odstraňte síťový adaptér a baterii, poté vyjměte a znovu vložte SD kartu.

Odstraňte veškerou nečistotu z konektorů SD karty.

Pokud výše uvedený krok problém nevyřeší, zazálohujte svoje soubory a proveďte „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ v menu „NAST. MÉDÍ“. (Všechna data budou smazána.)