

A mozgás szaggatott.

Cserélje le az SD kártyát. (Ha az SD kártya megsérült, akkor arról nehéz az adatokat olvasni. A készülék megpróbál mindent lejátszani, amit csak lehet, de megáll, ha a hiba nem szűnik meg.)

Ellenőrizze a számítógép rendszerkövetelményeit, ha a(z) Everio MediaBrowser 3 alkalmazást szeretné a visszajátszáshoz használni.