
Nem lehet a rögzített fájl megtalálni.

Szakítsa meg a dátumkeresés funkciót.

Válassza ki a(z) „MÁS FÁJL LEJÁTSZÁSA”-t a menüben. (A sérült fájlkezelő adatokkal rendelkező videókat is le lehet játszani.)

Az index képernyőn a HD és SD minőségben rögzített felvételek külön jelennek meg. Állítsa be a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” elemet „UXP”, „XP”, „SP”, „EP”, „LS” vagy „LE” értékre a rögzítés menüben, hogy a HD-ben rögzített felvételeket megtekinthesse vagy „SSW”, „SS”, „SEW” vagy „SE” értékre, hogy a rögzített felvételeket SD minőségben tekinthesse meg - mielőtt még kiválasztaná a visszajátszás módot.