
MEMÓRIAKÁRTYA-HIBA!

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Válassza le az egyenáramú adaptert és vegye ki az akkumulátort, majd vegye ki és tegye be újra az SD kártyát.

Távolítsa el az SD kártya csatlakozójáról a szennyeződések.

Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, akkor készítsen biztonsági mentést a fájlokról és hajtsa végre a(z) „MÉDIA BEÁLL.” menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” elemét. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)