

A készülék túl lassú a módok közötti váltáskor vagy a be-és a kikapcsoláskor.

Javasoljuk, hogy az összes fájlt másolja át a számítógépére, mielőtt törölné a fájlokat a készülékről. (Ha a készüléken sok rögzített fájl található, akkor a készülék lassabban reagál.)