

**Помехи в виде мозаичного изображения возникают при записи быстро движущихся сцен или сцен с критическим изменением яркости.**

Установите „КАЧЕСТВО ВИДЕО“ на „LS“ или „LE“ для записи. (GZ-HM30)

Установите „КАЧЕСТВО ВИДЕО“ на „UXP“ или „XP“ для записи. (GZ-HM430/GZ-HM435)