

ОШИБКА УДАЛЕНИЯ ДАННЫХ

Выключите аппарат, а затем снова включите его.