
Не удается найти записанный файл.

Отмените функцию поиска по дате.

Выберите „ВОСПР. ДРУГОГО ФАЙЛА“ в меню. (Могут быть воспроизведены видеофайлы с поврежденной информацией управления.)

Видео, записанные в высоком разрешении и стандартном разрешении, отображаются на экране указателя по отдельности.

Установите „КАЧЕСТВО ВИДЕО“ в меню записи на „UXP“, „XP“, „SP“, „EP“, „LS“ или „LE“, чтобы просмотреть видео, записанные в высоком разрешении, или на „SSW“, „SS“, „SEW“ или „SE“, чтобы просмотреть видео в стандартном разрешении, до того, как выбрать режим воспроизведения.