

Удаление ненужных файлов

Удалите ненужные видеофайлы, когда место на носителе записи заканчивается.

Вместительная способность носителя записи может быть восстановлена после удаления файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.
- Защищенные файлы не могут быть удалены.
Снимите защиту перед удалением файла.
- Обязательно сделайте резервные копии важных файлов на компьютере.

Удаление видеофайлов с поврежденной информацией управления

Видео с поврежденной информацией управления не могут быть удалены с помощью функции „Удаление текущего показываемого файла“. Удаление с экрана указателя также невозможно.

■ Чтобы удалить видеофайл с поврежденной информацией управления

- 1 Начните или приостановите воспроизведение файла.
- 2 Нажмите MENU.
- 3 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите ОК.
 - Выбор „ТЕКУЩИЙ“ невозможен.