

Меню настроек подключения

Вы можете отрегулировать различные настройки для подключения к телевизору или DVD-рекордеру.

Настройка	Подробные сведения
ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ	Отображает значки и дату/время на экране телевизора.
ВИДЕО ВЫХОД	Устанавливает показатель соотношения (16:9 или 4:3) в зависимости от телевизора.
HDMI ВЫХОД	Устанавливает разрешение видеовыхода через мини-разъем HDMI.
НАСТРОЙКИ HDMI	Устанавливает связанное ВКЛ./ВЫКЛ. с телевизором, когда телевизор и данный аппарат соединены через мини-разъем HDMI.