

**Изображение не отображается на экране телевизора
должным образом.**

Отсоедините кабель и снова подсоедините его.
Выключите аппарат, а затем снова включите его.