

الضوضاء من نوع الفسيفساء تحدث عند تسجيل مشاهد بحركات سريعة أو تغييرات هائلة في السطوع.  
اضبط "جودة الفيديو" على "LS" أو "LE" للتسجيل.