

الزوم لا يعمل.

يكون تشغيل الزوم غير متاحًا في وضع انتهاء وقت التسجيل.
لاستخدام الزوم الرقمي، قم بضبط "زوم" في القائمة على "80x/رقمي" أو "200x/رقمي".