

غير قادر على تشغيل الطاقة عند استخدام وحدة البطارية.

اشحن البطارية القابلة للشحن.
في حالة اتساخ طرف هذه الوحدة أو وحدة البطارية، امسحها باستخدام ممسحة من القطن أو ما شابه ذلك.
إذا استعملت أي وحدات بطاريات أخرى إلى جانب وحدات بطاريات JVC، لا يمكن ضمان السلامة والأداء.
أحرص على استعمال وحدات بطاريات JVC.
عندما يكون مستوى البطارية منخفض للغاية، لن يتم تشغيل هذه الكاميرا إلى أن يتم شحنها حتى إذا كانت متصلة بكمبيوتر أو محول تيار متردد.