
نسخ الملفات عن طريق توصيل الكاميرا بمسجل اسطوانات DVD أو مسجل أشرطة الفيديو

يمكنك نسخ مقاطع الفيديو بجودة قياسية عن طريق توصيل مسجل اسطوانات DVD أو مسجل أشرطة الفيديو VCR.

- يرجى الرجوع أيضًا إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون، مسجل اسطوانات DVD، مسجل شرائط
 VCR وغيرها.
 - 7 قم بتوصیل مسجل اسطوانات DVD/شرائط VCR.



- 1 قم بالتوصيل باستخدام كبل AV المرفق.
- 2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- تعمل هذه الوحدة تلقائيًا عندما يتم توصيل كبل مهايئ التيار.
 - تأكد من استخدام محول التيار المتردد JVC المتوفر.
 - 2 قم باختيار وضع العرض.



- قم بإعداد التلفزيون/مسجل شرائط VCR للتسجيل.
 - انتقل إلى دخل خارجي متوافق.
 - أدخل اسطوانة DVD-R أو شريط فيديو.
 - 4 قد بإعداد هذه الوحدة للعرض.
- اضبط "خرج الفيديو" في قائمة "إعدادات الاتصال" على نسبة أبعاد ("4:3" أو "16:9") الخاصة بالتلفزيون المتصل.
 - لتضمين التاريخ أثناء النسخ, اضبط "عرض على التلفاز" في قائمة "إعدادات الاتصال"
 على "تشغيل".
 - اضبط "العرض على الشاشة" في قائمة العرض على الوضع "تشغيل".
 - 5 ابدأ التسجيل.
 - ابدأ العرض في هذه الوحدة ثم اضغط على زر التسجيل في المسجل.
 - بعد اكتمال العرض، أوقف التسجيل.

تنبيه: __

• يكون نسخ الملف من خلال توصيل هذه الوحدة بناسخ اسطوانات DVD غير مدعمًا.