

قائمة إعدادات الوسائط

يمكنك إجراء العديد من الإعدادات الخاصة بوسائط التسجيل.

التفاصيل	الإعداد
يحذف جميع الملفات الموجودة في بطاقة SD.	صياغة بطاقة SD