



- 1 سماعة التكبير
 - يقوم بإخراج الصوت أثناء عرض الفيديو.
- 2 زر (التسجيل/التشغيل)
 - الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.
- 3 زر >/UP
 - UP: قم بتدوير/تحريك المؤشر على الأيقونات لأعلى
 - >: بحث عكسي
- 4 زر </DOWN
 - DOWN: يقوم بتدوير/تحريك المؤشر على الأيقونات لأسفل
 - <: بحث تقديمي
- 5 زر OK/INFO
 - يؤكد على الاختيار. / يعرض المعلومات على النحو التالي.
 - أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية وطاقة البطارية.
 - أثناء التشغيل: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.
- 6 موصل الصوت والصورة
 - قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون، وما إلى ذلك.
- 7 زر MENU (القائمة)
 - يقوم بالتوصيل بجهاز تلفزيون HDMI.
- 8 موصل ميني
 - يقوم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.
- 9 موصل USB
 - يقوم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل USB.