

الصور لا تظهر على شاشة التلفزيون بصورة صحيحة.

افصل الكبل ووصله مرة أخرى.
قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.