

قائمة الإعدادات الأساسية

يمكنك ضبط مختلف إعدادات الكاميرا مثل صوت التشغيل وغيرها.

| الإعداد               | التفاصيل                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عرض إيضاحي            | يقدم ميزات خاصة لهذه الوحدة في شكل الخلاصة.                                                    |
| إيقاف التيار التلقائي | يمنع نسيان فصل الطاقة عند ضبط هذا الإعداد.                                                     |
| صوت التشغيل           | قم بإيقاف/تشغيل صوت التشغيل.                                                                   |
| إعادة بدء سريع        | يقلل استهلاك الطاقة في غضون 5 دقائق بعد إغلاق شاشة LCD إلى 1/3 الطاقة المستخدمة أثناء التسجيل. |
| تحديث                 | يحدث وظائف هذه الوحدة إلى أحدث إصدار.                                                          |
| تهيئة المصنع          | يعيد جميع الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.                                                      |