

يتم استنفاد البطارية حتى عندما يكون محول التيار المتردد متصلاً.
يرجى استخدام محول تيار متردد من نوع JVC (AC-V11U).