

**Помехи в виде мозаичного изображения возникают при записи быстро движущихся сцен или сцен с критическим изменением яркости.**

Установите „КАЧЕСТВО ВИДЕО“ на „LS“ или „LE“ для записи.