

При переключении режимов или при выключении или включении питания аппарат работает медленно.

Рекомендуется скопировать все файлы на компьютер, а затем удалить эти файлы с аппарата. (Если на аппарате много файлов, ей требуется более длительное время для реагирования.)