

Hızlı hareketler ya da parlaklıkta aşırı değişiklikler içeren sahneleri kaydediyorken mozaik-tip gürültü oluşur.

Kayıt içinde "VIDEO KALİTESİ,"ni "LS," ya da "LE,"ye ayarlayın.