

Tarih/saat gösterimi yok.

Menü içindeki “EKTRAN ÜZERİ GÖSTERGE,,i uygun şekilde ayarlayın.

Menü içindeki “TV'DE GÖSTER,,’i “AÇIK,, konumuna ayarlayın.