

Hareket deęiřken/kopuk.

SD kartı deęiřtirin. (SD kart hasarlı olduęunda, veri okumada zorluk oluřur. Bu birim m¼mk¼n olduęunca yeniden oynatmak iin alıřacaktır, ancak eęer durum devam ederse sonunda duracaktır.)
Yeniden oynatmak iin Everio MediaBrowser 3'ı kullanıyorken, PC'nizin sistem gereksinimleri doęrulayın.