
Görüntüler TV üzerinde dikey olarak yansıtılıyor.

“BAĞLANTI AYARLARI,” menüsündeki “VİDEO ÇIKIŞI,”i “4:3,” konumuna ayarlayın.
TV’nin ekranını uygun şekilde ayarlayın.