

Renk farklı görünüyor.

Elle ayarlar menüsü içinde “BEYAZ DENGESİ,,ni “MANUEL,,ye ayarlayın.
Işık kaynağına göre “GÜNEŞLİ,,/“BULUTLU,,/“HALOJEN,, arasından seçim yapın. “MBD,,yi seçip uygun şekilde ayarlayın.
Eğer video “x.v.Color,, ile kaydedilerise, “AÇIK,, konumuna ayarlayın, TV’nin x.v.Renk ayarını açık konumuna ayarlayın.