

Er treedt een mozaïekvormige storing op bij het opnemen van scènes met snelle bewegingen of radicale veranderingen in de helderheid.

Stel de "VIDEOKWALITEIT" in op "LS" of "LE" voor het maken van opnamen. (GZ-HM30)

Stel de "VIDEOKWALITEIT" in op "UXP" of "XP" voor het maken van opnamen. (GZ-HM430/GZ-HM435)