

## COMMUNICATIEFOUT

Sluit de USB-kabel terug aan.  
Schakel dit apparaat en de apparaten die ermee verbonden zijn uit en schakel ze terug in.  
Het accupack opnieuw bevestigen.